

# GBO-Aku - regulace přetoku s využitím sedmi 3fázových topných těles.

firmware: GBO3xxx\_3PI\_5st3f\_upg.hex

SSR1,SSR2,SSR3 plynule řídí výkon prvního tělesa

SSR4,SSR5,SSR6 plynule řídí výkon druhého tělesa

relé K1...K5 ovládají stykače S3..S7, které spínají topná tělesa TT3...TT7.

