


GBO-Aku - postupná pětistupňová komutace řízeného výkonu (SSR) na jednotlivé spotřebiče kaskádou čtyř komutačních stykačů

firmware: GBO20xx_upg.hex

funkce komutačního stykače:

- svorka 6.8- výstup vyšší priority** - hned ve vypnutém stavu propouští řízený výkon SSR přes kontakt 7-8, v sepnutém stavu pak připojí na spotřebič plné sí ové napětí kontaktem 5-6
- svorka 2 - výstup nižší priority** - po sepnutí stykače propustí řízený výkon ze SSR; v případě vícenásobné komutace je tento výstup zdrojem řízeného výkonu pro další komutační stykač, teprve na konci stykačové kaskády je výstupem pro poslední spotřebič

pozn.: jističe, termostaty apod. nutno vřadit mezi výstup komutačního stykače a spotřebič



spotřebiče jsou seřazeny zleva doprava podle priority