

# GBO-Aku - příklad regulace přebytků do dvou různých bojlerů

- relé K5 bude nakonfigurováno na funkci "indikace přebytků-oběhové čerpadlo" - ovládání stykače v těle Regulus

Pozn.: na panelu GBO-Aku je drobným písmem pod označením svorky vyznačeno, které SSR je z ní ovládáno do své kladné svorky A1(+). Všechny SSR svorky A2 (-) jsou připojeny na GND (  $\perp$  ).

