

GBO-Aku -3f bojler a akumulací nárz s třífázovou patronou; komutace řízeného výkonu (SSR) komutačními stykači (pro každou fázi zvláš)
 firmware: GBO20xx_3PI_upg.hex

pozn: termostat akumulací nárz e shazuje komutační stykače (S1,S2,S3), tím odpojí výkon od nárz e a zároveň připojuje řízený výkon (SSR1,SSR2,SSR3) na vstupní svorky bojleru.
 (bojler má vestavěný termostat; pokud to tedy termostat bojleru dovolí, je bojler dohříván i v případě, e akumulací nárz je nahříván a komutační stykače jsou vypnuty)

