

GBO-Aku - dvě samostatné akumulční nádrže s třífázovými patronami a komutační řízeného výkonu (SSR) komutačními stykači (pro každou fázi zvlášť)
 firmware: GBO20xx_3PI_upg.hex

pozn: termostat nádr e č.2 shazuje komutační stykače, tím odpojí výkon od nádr e č.2 a zároveň připojuje řízený výkon na nádr č.1, (ta je hlídána termostatem nádr e č.1 se stykačem S4; pokud to tedy dovolí termostat první nádr e, je nádr 1 dohřívána i v případě, e druhá nádr je nahřáta a komutační stykače jsou vypnuty)

