

Regulace prebytku s kaskadou 3 SSR k 1f.FVE a souctovému elektromeru

firmware: gbo2046_upg.hex

v konfiguraci rele nastavit " kaskada 3 SSR"

**Všechny vodiče připojene k horní svorkovnici GBO-Aku vedou malé napětí (5V) - nesmí být v souběhu s vodiči síťového napětí!
Zároveň by měly být od silových vodičů odlišeny barvou a průřezem.**

