

GBO-Aku - regulace přebytků FVE do dvou nádrží, každá se dvěma topnými tělesy

výkon tělesa TT1 musí být větší nebo roven výkonu tělesa TT3, stejně tak TT2 musí být větší nebo roven výkonu tělesa TT4
relé K5 bude nakonfigurováno pro režim "indikace přebytků"

pokud by každé topné těleso mělo vlastní vestavěný termostat, pak tělesa TT3 a TT4 musí být umístěny v nádobě výše, než TT1 a TT2

