

Spotřeba přebytků 3f. FVE do 1f.bojleru a jedné akumul.nádr e se dvěma 3f. patronami

Zapojení pro regulaci ka dé fáze samostatně

Firmware pro GreenBono: "GreenBono20xx_3PI_upg.hex"

horní svorkovnice GreenBona musí mít plovoucí potenciál

(žádná svorka nesmí být galvanicky spojena se sítí - tj. ani s N nebo PE !)

Je bezpodmínečně nutné přesně dodr et zapojení - ka dá ze tří regulačních smyček pracuje samostatně na své fázi !

